


Roto Fentro

Wartungs- und Pflegeanleitung
Bedienung







Wartungs- und Pflegeanleitung





Einmal im Jahr sollten alle beweglichen Beschlagteile der Fentro-Ladenbeschläge geölt werden. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen und tragende Teile auf Abrieb zu kontrollieren bzw. gegebenenfalls auszutauschen. Ein eventuelles nachträgliches Verändern der Einstellungen soll vom Fachmann (Fachbetrieb) durchgeführt werden.

Zusätzlich ist eine optische Kontrolle der Oberfläche auf Korrosionsschäden (Beseitigung der Mängel durch Anstrich) durchzuführen.

Für allfällige Reinigungsarbeiten sind nur säurefreie und nicht ätzende Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.




Für eine lange Lebensdauer




Bedienung

Ladenhalter




Tür-Ladenhalter



Stangen-Mittelverschluss

Lüftstellungen




Bandfeststeller

Bedienung:

Öffnen des Ladens
Der Bandfeststeller rastet beim Öffnen des Ladens automatisch ein.

Schließen des Ladens





Schafft innere Werte

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com



Stand: September 2016. Änderungen vorbehalten.
© 2013 Roto Frank AG ® Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:

Roto Tilt&Turn | Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren

Roto Sliding | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

Roto Door | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“

Roto Equipment | Ergänzende Technik für Fenster und Türen